



Istruzioni per l'uso

- 1) Premere leggermente il cursore (1) il più possibile nel centro dell'appoggio fino a toccare la vite di regolazione ammortizzata. Allineare la lancetta del comparatore (2) sullo -0-.
- 2) Se si oltrepassa questo valore l'ammortizzatore garantisce l'integrità dell'utensile.
- 3) L'inclinazione del fronte dello strumento (3), garantisce una facile lettura del comparatore anche in condizioni di visibilità non ottimali.

N.B. La lancetta del comparatore in fase di rilascio, tornando nella posizione iniziale potrebbe non posizionarsi nello stesso punto di origine. Questo non compromette la misura e la ripetibilità. Trattandosi di uno strumento di misurazione di alta precisione, deve essere maneggiato con cura.