



### Istruzioni per l'uso

- 1) Premere leggermente il cursore (4) , il più possibile nel centro dell'appoggio, fino a toccare la vite di regolazione ammortizzata (3), allineare la lancetta del comparatore (5) sullo zero
- 2) Se si oltrepassa questo valore, l'ammortizzatore (3) garantisce l'integrità dell'utensile.
- 3) L'avvicinamento allo zero è segnalato dall'accensione di un Led luminoso rosso tarato 2 / 4 decimi prima del raggiungimento del punto zero
- 4) L'azzeratore KT 50 L COMP è costruito completamente in acciaio temprato.

N.B. La lancetta del comparatore in fase di rilascio, tornando nella posizione iniziale, potrebbe non posizionarsi nello stesso punto di origine. Questo non compromette la misura e la ripetibilità.

Trattandosi di uno strumento di misurazione di alta precisione, deve essere maneggiato con cura.