



### Istruzioni per l'uso

- 1) Quando si accende il LED luminoso rosso in avvicinamento rapido (lettura incerta), allontanare il punto di contatto fino allo spegnimento e poi avvicinarsi lentamente con l'utensile fino all'accensione (lettura precisa).
- 2) Se si oltrepassa questo valore, l'ammortizzatore (14) garantisce l'integrità dell'utensile.
- 3) Il punto di contatto -0- è segnalato dall'accensione di un LED (5).
- 4) Per un corretto funzionamento premere il cursore il più possibile nel centro dell'appoggio.
- 5) Gli azzeratori KTC 50 / KTC 100 sono costruiti completamente in acciaio temprato.
- 6) L'azzeratore è posizionabile sia in orizzontale che in verticale.
- 7) Precisione +/- 0,005
- 8) Trattandosi di uno strumento di misurazione di alta precisione, deve essere maneggiato con cura.
- 9) Il gruppo interno completo (disponibile a richiesta), è facilmente sostituibile svitando la ghiera.

Batterie LR44 – 1,5 V